



**ВНИМАНИЕ!** Закладные пластины установить на высотах – верхние 0+\_\_\_\_, нижнюю 0+100мм.. Высоты даны до центра пластин. Закладные установить на внутреннюю плоскость столба со смещением к проему.